

## INSTRUKCJA OBSŁUGI LAMPY SZKLANEJ 4CONCEPTS



Dziękujemy za zakup lampy 4concepts.

Uprzejmie prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją.

1. Szklana podstawa lampy wykonana jest ręcznie przez hutników artystów. Szkło może zawierać pęcherze oraz inne zaburzenia charakterystyczne dla indywidualnie formowanych produktów szklanych. Rękodzieło jest gwarantem niepowtarzalności.
2. UWAGA!!!
  - Lampa jest szklana, prosimy o zachowanie ostrożności!!! Trzymać lampę poza zasięgiem dostępu dzieci. Potłuczenie szklanej podstawy lampy grozi zranieniem.
  - Uwaga !!! Urządzenie zasilane prądem.
  - Nie dotykać wtyczki zasilającej ani przewodu mokrymi rękami.
  - Nie modyfikować (przerabiać) przewodu (kable) zasilającego.
  - Przewód niewymienialny. Jeżeli przewód jest uszkodzony wówczas oprawę należy zniszczyć (mocowanie typu Z)!!!
  - Nie włączać urządzenia, jeżeli przewód zasilający jest w sposób widoczny uszkodzony.
  - Nie podnosić i nie przenosić lampy trzymając za oprawę żarówki.
3. MONTAŻ ABAŻURA
  - odkręcić nakrętkę z oprawki żarówki,
  - umieścić uchwyt abażura na oprawce żarówki,
  - dokręcić nakrętkę mocującą.
4. POZIOMOWANIE ABAŻURA (w modelach z przegubem)
  - Przegub pod oprawką na żarówkę służy tylko i wyłącznie do ustawienia abażura w pozycji poziomej.
  - Bezpieczne odchylenie abażura od poziomu wynosi 5 deg - stopni kątowych.
  - Pod żadnym pozorem nie wolno przekręcać żadnej śrubki w przegubie !!!
5. Lampy wiszące muszą być montowane przez osobę uprawnioną.
6. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE LAMPY
  - Przed czyszczeniem, odkurzaniem, wymianą żarówki lub wymianą abażuru zawsze trzeba odłączać lampę od prądu; po jej wyłączeniu należy wyjąć wtyczkę z gniazdka.
  - Szklaną podstawę lampy przecierać czystą, wilgotną i miękką tkaniną. Używać tylko delikatnych środków czystości przeznaczonych do szkła, nie zawierających materiałów ściernych.
  - Należy zachować ostrożność podczas czyszczenia lampy – nie wolno mocno naciskać na szklaną powierzchnię.
7. USTERKI, KTÓRE UPRAWNIAJĄ DO WYMIANY BĄDŹ NAPRAWY:
  - odklejenie się części metalowej od szkła,
  - poluzowanie przegubu,
  - odklejenie się nóżki w podstawie
  - brak możliwości wypoziomowania klosza lampy wiszącej, spowodowany nierównym rozłożeniem masy szklanej.
  -

**NIESTOSOWANIE SIĘ DO INSTRUKCJI ORAZ NIEZACHOWANIE NALEŻYTEJ OSTROŻNOŚCI W UŻYTKOWANIU SZKLANEGO PRZEDMIOTU NIE UPRAWNIA DO WYMIANY BĄDŹ NAPRAWY LAMPY.**

**Touch Point Sp. z o.o., Biuro: ul. Fortuny 9, 01-339 Warszawa, tel/fax: (22) 651 55 48**

Touch Point Sp. z o.o., ul. Jaskółcza 8, 05-807 Podkowa Leśna, Sąd Rejonowy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000226323, NIP 529-169-74-09, REGON 140018514, Kapitał zakładowy 51 000,00 PLN